



Part Number 57- 0473 INSTALLATION INSTRUCTIONS

Fiat Stilo 1.2L 16V L4 80 bhp 2001-2004

1. Unclip and remove the intake hose from the air box. (Fig. 1)
2. Undo the three air box mounting bolts and carefully remove the complete air box assembly, including intake snorkel. (Fig. 2)
3. Attach the bracket to the saddle bracket as shown, using the countersunk screw, conical washer, flat washer and nylock nut supplied. (Fig. 3)
4. Attach the bracket to the air box mounting point on the cam cover using the allen head bolt and flat washer supplied. (Fig. 4)
5. Fit the metal tube halfway into the original intake hose and secure with the #36 hose clip. (Fig. 5)
6. Fit the #44 hose clip over the saddle bracket, feed the filter through the saddle bracket onto the metal tube and firmly tighten the clip. (Fig. 6)
7. Carefully expand the flexi cold air hose and feed it down along side the radiator. (Fig. 7)
8. Secure the bottom end of the cold air hose to the undertray using one of the plastic ties supplied. (Fig. 8)
9. Position the end of the cold air hose to finish approximately 10cm/4" away from the filter and secure with a plastic tie supplied. (Fig. 8)
10. Carry out a final check of the height/alignment of the K&N induction system before starting the engine. Installation is now complete.

Parts list:

- 1 x Air filter Element.
- 1 x Cold Air Hose Assembly.
- 1 x Literature Pack.
- 1 x Fixing Kit :-
 - 1 x Mounting Bracket.
 - 1 x Saddle Bracket.
 - 1 x Allen Bolt M6 x 16 mm.
 - 1 x Conical Washer.
 - 1 x Countersunk Screw.
 - 1 x M6 Nylock Nut.
 - 2 x Small Flat Washers.
 - 1 x #44 Hose Clip.
 - 2 x Plastic Ties
 - 1 x Metal Adaptor Tube.

WARNING: Before starting the engine carry out a final fitment check of the K&N performance kit. It will be necessary for all intake systems to be checked periodically for realignment, clearance and tightening of all connections. Failure to follow the above instructions or proper maintenance may void the warranty.

FILTER MAINTENANCE: K&N suggests checking the filter periodically for excessive dirt build-up. When the element becomes covered in dirt (or once a year), service it according to the instructions on the Recharger service kit available from your K&N dealer, part number 99-5003EU.

For cleaning instructions please visit our website: www.knfilters.com/cleaning



Fig. # 1



Fig. # 2



Fig. # 3



Fig. # 4



Fig. # 5



Fig. # 6



Fig. # 7



Fig. # 8





Artikelnummer 57-0473
Fiat Stilo 1.2L 16v L4 80pk 2001-2004
Instructieblad No. A2054-503

1. (Fig. 1) Verwijder de inlaatslang van het luchtfilterhuis.
2. (Fig. 2) Schroef het luchtfilterhuis los en verwijder het uit de auto zoals afgebeeld.
3. (Fig. 3) Monteer de halfronde beugel op de bevestigingsbeugel met de bijgeleverde platkopschroef, conische ring, platte metalen ring en borgmoer.
4. (Fig. 4) Monteer de samengestelde beugel aan het bevestigingspunt van het luchtfilterhuis met de geleverde M6 bout en metalen ring. Nog niet geheel vastzetten!
5. (Fig. 5) Plaats de geleverde metalen adapterpijp in de originele inlaatslang zoals afgebeeld en draai de slangklem volledig vast.
6. (Fig. 6) Plaats de originele slangklem om de halfronde beugel heen.
7. (Fig. 6) Schuif het filter op de metalen pijp, door de halfronde beugel en draai de slangklem aan zoals afgebeeld.
8. Trek de flexibele koude-luchtslang voorzichtig uit.
9. Plaats de koude-luchtslang door de opening naast de radiator zoals afgebeeld.
10. (Fig. 7) Voer de koude-luchtslang voor de motor langs, naar de bodemplaat toe.
11. (Fig. 7) Maak het het einde van de flexibele koude-luchtslang vast aan de bodemplaat/bumperspoiler met de geleverde tie-wraps; zorg dat de slang naar voren wijst.
12. (Fig. 8) Richt het uiteinde van de koude-luchtslang op het filter; zorg dat er ongeveer 10 cm ruimte tussen slang en filter zit. Maak de slang vast met een geleverde tie-wrap.
13. Controleer nogmaals of alle onderdelen goed bevestigd zijn en vrij liggen alvorens de motor te starten. De inbouw is nu voltooid.

Onderdelen

1x	Filter-Element
1x	Flexibele Koude-Luchtslang
1x	Documentatieset
	Inbouwkits-
1x	Beugel
1x	Halfronde Beugel
1x	Bout, Inbus M6
1x	Conische Ring, Nylon
1x	Conische Platkopschroef, M6
1x	Borgmoer M6
2x	Metalen Ring M6
1x	#44 Slangklem
2x	Tie-Wrap
1x	Aluminium Adapter-Buis

WAARSCHUWING: Controleer nogmaals, alvorens de motor te starten, of de K&N-kit correct gemonteerd is. Het is noodzakelijk om regelmatig te controleren of de inlaatkit nog goed vrij ligt en of alle onderdelen nog goed vast zitten. Indien deze instructies niet worden nageleefd of geen onderhoud wordt gepleegd, kan de garantie komen te vervallen.

ONDERHOUD VAN HET FILTER: K&N adviseert om het filter regelmatig te inspecteren op overmatige vervuiling. Pleeg onderhoud volgens de instructies van de Recharger service kit, artikelnummer 99-5003EU, verkrijgbaar bij uw K&N verkooppunt, zodra het filter volledig vervuild is (of eens per jaar).

Voor informatie over reinigen van het filter kunt u terecht op onze website: www.knfilters.com/cleaning



Artikelnummer 57-0473
Fiat Stilo 1.2L 16v L4 80PS 2001-2004
Instruktionsblatt No. A2054-503

1. (Fig. 1) Entferne den Einlaßschlauch vom Luftfiltergehäuse.
2. (Fig. 2) Entschraube das Luftfiltergehäuse und entferne es vom Fahrzeug wie abgebildet.
3. (Fig. 3) Befestige den halbrunden Bügel zusammen mit der Halterung mit der gelieferten Senkschraube, konischem Zwischenring, flachem Metallring & Verschlußmutter.
4. (Fig. 4) Befestige die zusammengestellte Halterung auf den Montagepunkt des Luftfiltergehäuses mit dem gelieferten M6 Bolzen und flachem Metallring. Noch nicht völlig festziehen!
5. (Fig. 5) Stecke das gelieferte Metalladapterrohr in den Originaleinlaßschlauch wie abgebildet und ziehe die Schlauchschelle völlig fest.
6. (Fig. 6) Schiebe die Originalschlauchschele um den halbrunden Bügel.
7. (Fig. 6) Schiebe den Luftfilter auf des Metallrohr, durch den halbrunden Bügel und ziehe die Schlauchschelle fest wie abgebildet.
8. Dehne vorsichtig den gelieferten flexiblen Kaltluftschlauch aus.
9. Führe den Kaltluftschlauch durchs Loch neben dem Kühler wie abgebildet.
10. (Fig. 7) Führe den Kaltluftschlauch an der Vorderseite des Motors zu die Bodenwanne.
11. (Fig. 7) Befestige den flexiblen Kaltluftschlauch an die Bodenwanne/Frontspoiler mit den gelieferten Kabelbindern, achte darauf daß der Schlauch nach vorne steckt.
12. (Fig. 8) Führe das Ende des Kaltluftschlauches zum Filter; es sollte ca. 10 cm vor dem Filter enden. Befestige den Schlauch mit einem gelieferten Kabelbinder.
13. Prüfe nochmals, bevor Sie den Motor starten, ob alle Teile ausreichend Zwischenraum haben und richtig fest sind. Die Installation ist nun beendet.

Teile

1x	Luftfilter
1x	Flexibelen Kaltluftschlauch
1x	Dokumentationssatz
	Einbaukit-
1x	Halterung
1x	Halbrunden Bügel
1x	Bolzen, Innensechskant M6
1x	Kunststoffring, konisch, Nylon
1x	Senkschraube, konisch, M6
1x	Verschlußmutter, M6
2x	Metallring, M6
1x	Schlauchschelle #44
2x	Kabelbinder
1x	Aluminium Adapter-Rohr

WARNUNG: Prüfe nochmals, bevor Sie den Motor starten, ob das K&N Kit richtig eingebaut ist. Es ist notwendig um regelmäßig zu prüfen ob das Kit noch ausreichend frei liegt und das alle Teile richtig fest sind. Wenn Sie diesen Hinweisen nicht folgen oder wenn das Kit nicht gewartet wird, kann die Garantie verfallen.

WARTUNG DES FILTERS:
K&N schlägt Sie vor, um den Filter auf übermäßige Schmutzanhäufung regelmäßig zu überprüfen. Warten Sie ihn entsprechend den Anweisungen im Recharger Service-Kit das von Ihrem K&N Händler erhältlich ist, Artikelnummer 99-5003EU, wenn das Element im Schmutz bedeckt wird (oder einmal jährlich).

Für Information über Wartung des Filters können Sie unsere Website besuchen:

www.knfilters.com/cleaning



Kit référence 57-0473
Fiat Stilo 1.2L 16v L4 80ch 2001-2004
Feuille d'instructions No. A2054-503

1. (Fig. 1) Enlever le tuyau d'admission de la boîte à air.
2. (Fig. 2) Déviser et enlever la boîte à air de la voiture comme indiqué.
3. (Fig. 3) Installer le support demi-rond sur le support en utilisant la vis à tête fraisée, la rondelle conique, la rondelle plate et l'écrou Nylock fournis.
4. (Fig. 4) Installer le support assemblé sur la montage de boîte à air en utilisant le boulon M6 et rondelle en métal fournis. Ne pas serrer entièrement maintenant!
5. (Fig. 5) Installer le tube d'adaptateur en métal fourni dans le tuyau d'admission original comme indiqué et serrer entièrement le collier de serrage.
6. (Fig. 6) Monter le collier de serrage original autour du support demi-rond.
7. (Fig. 6) Installer le Filtercharger au tube en métal , à travers du support demi-rond et serrer collier de serrage comme indiqué.
8. Étirer avec précaution la canalisation flexible d'air froid.
9. Insérer la canalisation à travers du trou à côté du radiateur comme indiqué.
10. (Fig. 7) Insérer la canalisation à air froid avant du moteur, au plateau inférieur.
11. (Fig. 7) Fixer la canalisation flexible d'air froid vers le bas jusqu'au spoiler inférieur en utilisant des colliers plastiques fournis; assurer que la canalisation est orientée vers l'avant de la voiture.
12. (Fig. 8) Placer l'extrémité de la canalisation flexible vers le filtre de façon qu'elle s'arrête environ à 10 cm du filtre. Fixer la canalisation en utilisant un collier plastique
13. Effectuer un contrôle final de l'alignement et de la hauteur du kit. L'installation est maintenant achevée.

Liste des pièces

1x	Élément Filtercharger
1x	Canalisation flexible d'air froid
1x	Pack documentation
	Kit de Montage:-
1x	Support
1x	Support, demi-rond
1x	Boulon, tête bombée, M6
1x	Rondelle conique, Nylon
1x	Vis à tête fraisée, conique, M6
1x	Écrou, Nylock, M6
2x	Rondelle, métal, M6
1x	Collier de serrage #44
2x	Collier plastique
1x	Tube d'adaptateur en aluminium

ATTENTION : avant de démarrer votre moteur, effectuer un dernier contrôle du montage du Kit Performances K&N. Il sera nécessaire pour tous les systèmes d'admission de vérifier périodiquement l'alignement, la place et le serrage de toutes les connexions. Le non-respect des instructions ci-dessus ou le manque d'entretien annule la garantie.

ENTRETIEN DU FILTRE:
K&N vous conseille de vérifier périodiquement la présence de saissures sur l'élément Filtercharger. Quand l'élément est couvert de saissures (ou une fois par an), effectuer une opération d'entretien selon les instructions du kit service Recharger disponible à votre point de vente K&N, référence 99-5003EU.

Pour information concernant la nettoyage des filtres, veuillez visiter notre site internet:
www.knfilters.com/cleaning