

K&N®
KIT PERFORMANCE 57i

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

LISTE DES PIÈCES

- 1 x élément filtre
- 1 x ensemble canalisation d'air froid
- 1 x tube d'admission moulé en plastique
- 1 x adaptateur étagé en silicone noir
- 1 x adaptateur filtre en caoutchouc
- 1 x pack documentation
- 1 x kit de fixation :
 - 1 x collier de serrage #44
 - 1 x collier de serrage #48
 - 1 x collier de serrage #64
 - 1 x support simple
 - 1 x support de montage
 - 1 x vis à tête fraisée
 - 1 x rondelle conique
 - 3 x rondelles métalliques plates
 - 2 x écrous Nylock
 - 1 x boulon M6
 - 2 x bracelets en plastique

ATTENTION : avant de démarrer votre moteur, effectuez un dernier contrôle du montage du Kit Performances K&N. Il sera nécessaire pour tous les systèmes d'admission de vérifier périodiquement l'alignement, le jeu et le serrage de toutes les connexions. Le non-respect des instructions ci-dessus ou le manque d'entretien annule la garantie.

1. Décliper et enlever le tube d'admission du carter du corps papillon (fig. 1).
2. Soulever avec précaution et enlever tout l'ensemble de la boîte à air du véhicule (fig. 2).
3. Monter l'adaptateur étagé noir en silicone sur le carter du corps papillon en utilisant le collier de serrage #44 fourni (fig. 3).
4. Monter l'adaptateur de filtre en caoutchouc sur le tube d'admission moulé en plastique (fig. 4).
5. Monter le support de montage et le support simple en utilisant la vis à tête fraisée, la rondelle conique, la rondelle métallique plate et l'écrou Nylock fournis (fig. 5)
6. Monter l'adaptateur filtre en caoutchouc dans le filtre (fig. 6).
7. Monter le tube d'admission moulé en plastique dans l'adaptateur étagé en silicone et fixer en utilisant le collier de serrage #48 fourni (fig. 7).
8. Monter le filtre à travers le support simple sur l'adaptateur de filtre en caoutchouc et fixer en utilisant le collier de serrage #64 fourni (fig. 8).
9. Introduire la canalisation d'air froid vers le bas devant le radiateur et fixer l'extrémité inférieure sur le montant en utilisant un grand bracelet en plastique fourni (fig. 9).
10. Placer l'extrémité inférieure de la canalisation d'air froid en direction du filtre de façon à ce qu'elle s'arrête environ à 10 cm du filtre et fixer en utilisant un bracelet en plastique fourni (fig. 10).
11. Effectuer un dernier contrôle de la hauteur et l'alignement du kit, l'installation est maintenant achevée.