

INSTRUCTIONS DE MONTAGE**LISTE DES PIÈCES**

- 1 x élément filtre
- 1 x collier de serrage #60
- 1 x ensemble canalisation d'air froid
- 1 x adaptateur filtre en caoutchouc
- 1 x tube adaptateur métallique
- 1 x pack documentation
- 1 x kit de fixation :
- 1 x support en Z
- 1 x support simple
- 1 x vis à tête fraisée
- 1 x rondelle conique
- 3 x rondelles métalliques plates
- 2 x écrous Nylock
- 1 x boulon M6
- 2 x bracelets en plastique

ATTENTION : avant de démarrer votre moteur, effectuez un dernier contrôle du montage du Kit Performances K&N. Il sera nécessaire pour tous les systèmes d'admission de vérifier périodiquement l'alignement, la place et le serrage de toutes les connexions. Le non-respect des instructions ci-dessus ou le manque d'entretien annule la garantie.

1. Décliper et enlever le tube d'admission de la boîte à air (fig. 1).
2. Soulever avec précaution et enlever tout l'ensemble de la boîte à air du véhicule (fig. 2).
3. Insérer à moitié le tube adaptateur dans le tube d'admission d'origine et bloquer le collier de serrage d'origine (fig. 3).
4. Attacher le support simple au support en Z en utilisant la vis à tête fraisée, la rondelle conique, la rondelle plate et l'écrou Nylock fournis (fig. 4).
5. Monter l'ensemble support simple sur la cuvette d'accumulateur en utilisant le boulon M6, les rondelles et l'écrou Nylock fournis (fig. 5).
6. Monter l'adaptateur filtre en caoutchouc dans le filtre (fig. 6).
7. Placer le collier de serrage #60 autour du support simple (fig. 7).
8. Installer le filtre sur le tube adaptateur métallique à travers le support simple et bloquer le collier de serrage #60. S'assurer que le filtre ne touche pas la canalisation de radiateur (fig. 8).
9. Introduire la canalisation d'air froid vers le bas le long de la canalisation inférieure du radiateur. Fixer l'extrémité inférieure sur le montant en utilisant un grand bracelet en plastique fourni (fig. 9).
10. Placer l'extrémité inférieure de la canalisation d'air froid en direction du filtre de façon à ce qu'elle s'arrête environ à 10 cm du filtre et fixer en utilisant un grand bracelet en plastique fourni (fig. 10).
11. Effectuer un dernier contrôle de la hauteur et l'alignement du kit. L'installation est maintenant achevée.